

## Zoom H5 enkel Manual

Zoom H5: en svært fleksibel lydopptager. Lyden er god, bare pass på vindstøy eller lufttrykk fra munnen. Utbyttbare mikrofoner

Man kan bl.a:

- 1) – Enkelt gjøre opptak med internmikrofonen (se beskrivelse under)
- 2) – Koble til eksterne mikrofoner som evt. trenger fantom-matning med XLR, eller instrumenter med jack-plugger.
- 3) – Velge mellom stereo-opptak og 4-kanals opptak.
- 4) – Bruke opptageren som lydkort til PC/Mac.
- 5) – I tillegg til selve opptaket, kan man ta opp et backup-opptak med lavere nivå, hvor det er mindre sjanse for forvrengning
- 6) – Stille inn dato og tid, noe som vil bli skrevet inn i de ulike opptakene.



### Oppstart


Minnekort på opp til 32 gig.




Slå på: Dra og hold den høyre knappen mot høyre



Utgangsvolumet justeres ved å trykke på de to små rundingene



Hodetelefoner plugges i den grå utgangen  
Bruk alltid hodetelefoner v. opptak.



## Enkelt opptak med internmikrofoner


Interne mic'er:



Justere inngangsvolum



Batterikapasitet



Opptakstid

Ta opp omtrent så høyt

Trykk L R for internmic'er

Opptak: Trykk 1 x på rød knapp

Avslutt: Trykk 1 x til på rød knapp



Når du skal justere opptaksvolumet kan du skru det opp til ca. -6 - 10dB. Da har du litt fleksibilitet til å motta et høyere signal enn det som er beregnet.

Skal du gjøre uteopptak kan det være bra å ha vindhette.

Skal du ta opp stemme, kan det være på sin plass med pop-filter

Bruk alltid hodetelefoner når du skal ta opp! Det er like viktig som å se i søkeren på kamera når du skal fotografere.

## Sjekk innstillinger før opptak

Trykk på Menu for å komme til menyen  
Velg ved å skyve på hjulknappen opp/ned  
For å velge: Trykk knappen på hjulet inn



Ulike innstillinger:

Velg hvilken folder på Minnekortet som opptakene skal legges i: 1 – 10.  
Default er 1



Unngå forvrengning v. høy lyd:  
Sett inn en auto-volumkontroll (limiter)  
som hindrer overstyring:  
In /Out > Comp/limiter > Input L/R >  
Limiter 1 (General) On/Off.



Mono eller stereo-opptak?  
In/Out > In 1/2 Monomix > On/Off  
Om ikke det er noe spesielt, bør du velge  
stereo, dvs. at Zoomen skal stå Off på  
denne innstillingen.



Velg rec-format: Wav 48 kHz 24bit om ikke  
noe annet er påkrevd.

Du kan også velge kvaliteter ned til mp3 -  
256, men da bare om du har lite plass på  
kortet og ønsker langt opptak



Formatér SD-kortet om det er behov.



## Opptak med ekstern mikrofon

Plugg XLR fra mic'er eller Jack – kabler fra instrumenter inn i disse



Trykk på 1 og 2 for å bruke eksterne mic'er.

Justér inngangsvolumet med de to hjulene



Om du har kondensatormikrofon som trenger 48 volt, velg:  
In/Out > Plugin power > On



Når du er ferdig med opptakene du har gjort, tar du ut minnekortet og putter det i PC'en.

## Bruke Zoom'en som lydkort

Velg USB, trykk og velg Audiointerface.



Plugg inn en USB Mini-kabel som kobles til en maskin med lyd-programvare. Se under Preferences i programmet for å velge Zoom som lydkort.

